

CODES DE FONCTIONS sur changeurs tous modèles (sauf NOVA et FLORA page 2)

Mise à jour: 16/03/2005

Si vous hésitez sur votre modèle téléchargez le tableau CHANGEURS

X = actif selon le modèle

MODELES à	CC1000			STUDIO 2000		STUDIO 2500		STUDIO 5000			CC5000		BRAVOCOLOR		DIA-8-LITE	
	MC1	MC2	MC3	MC2	MC3	MC3	V4	MC2	MC3	V4	MC1	MC2	MC3	V4	V4	V4
Versions logiciels à	A1/3	A1/12	A1/16 à A1/24	S1/13	S1/15 à S1/25	S1/22	H2/28	Q1/9 Q1/10	Q1/16 à Q1/24	E2/28	C1/6	C1/8	P1/14 à P1/22	B2/27 B2/28	G2/28	J2/29
N° à	Fonction à															
000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
001 à 512	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
513	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
515	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
531	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
532	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
533	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
535							x			x				x	x	x
540	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
541	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x		
542	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x		
543	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x		
544	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x		
545	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x		
546	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x		
547	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x		
548	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x		
549	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
551	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
552	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
553			x		x	x	x		x	x			x	x	x	x
555	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
561		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
562		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
563							x			x				x	x	x
564							x			x				x	x	
565							x			x				x	x	
566							x			x				x	x	
567							x			x				x	x	
599	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

CODES DE FONCTIONS NOVA ET FLORA

Mise à jour: 16/03/2005

X = actif selon le modèle

N°â	MODELES à Versions logiciels à Fonction à	NOVA			FLORA
		/CS1	/CS1B	/CS2	/V4
		N1/3.	N2/4.	N3/1.	F2/4.
000	Enroulement automatique	x	x	x	
001 à 512	DMX512	x	x	x	x
513	Minitel DMX	x	x	x	x
537	Fonction obturateur		x	x	x
540	Vent, 100% mode1	x	x	x	x
541	Vent, 95% mode1	x	x	x	x
542	Vent, 90% mode1	x	x	x	x
543	Vent, 85% mode1	x	x	x	x
544	Vent, 80% mode1	x	x	x	x
545	Vent, 75% mode1	x	x	x	x
546	Vent, 70% mode1	x	x	x	x
547	Vent, 65% mode1	x	x	x	x
548	Vent, 60% mode1	x	x	x	x
549	Vent, 50% mode1	x	x	x	x
551	Vitesse 1 - Vitesse rapide	x	x	x	x
552	Vitesse 2 - 5 secondes	x	x	x	x
553	Vitesse 3 - 15 secondes	x	x	x	x
555	Test du potentiomètre	x	x	x	x
561	Ventilation mode 1	x	x	x	x
562	Ventilation mode 2 graduée de 50 à 100%	x	x	x	x
563	Ventilation mode 2 graduée de 50 à 85%			x	
564	Ventilation mode 2 graduée de 50 à 80%			x	
565	Ventilation mode 2 graduée de 50 à 75%			x	
566	Ventilation mode 2 graduée de 50 à 70%			x	
567	Ventilation mode 2 graduée de 50 à 65%			x	
590	RESET à distance inactif		x	x	x
591	RESET à distance actif		x	x	x
599	Retour aux réglages initiaux	x	x	x	x