



Pièces détachées pour changeur de couleurs NOVA/CS1B & NOVA/CS2
Spare parts for NOVA/CS1B & NOVA/CS2 colour changers

Photo	Description	Code
	Potentiomètre d'asservissement. / <i>control potentiometer</i>	37940
	Axe vis-sans-fin. Ø 5 mm / <i>Endless screw axis 5 mm Ø</i>	15272
	Vis-sans-fin / <i>Endless screw</i>	15202
	Roue pour vis-sans-fin / <i>gear for endless screw</i>	15204
	CI 55-1: Carte alimentation. / <i>Power supply card</i>	74320
	CI 50/3: Carte Microprocesseur (CMS). / <i>DMX 512 board</i>	74533
	Fixation supérieure de cylindre en téflon. / <i>Upper cylinder fixing</i>	15215
	Moteur Ø 30 mm / <i>Motor.</i>	17960
	Cylindre gauche (pot) / <i>Left cylinder (pot side) h=230mm Ø38 mm</i>	15883
	Cylindre droit / <i>Right cylinder (h=230mm Ø38 mm)</i>	15882
	Ventilateur 60x60mm 6/16V/ <i>60 x 60 mm, 6/ 16V fan</i>	17800
	A partir du numéro 6400 / <i>From device number 6400</i>	17801
	NOVA/CS2, à partir du numéro 6500 / <i>From device number 6500</i>	17802